

# METHODOLOGIE DU TRAITEMENT POUR L'EXTERIEUR

## TRAITEMENT FIN DE CHANTIER (après la pose)

### 1<sup>ère</sup> étape :

**DESAL** (acide phosphorique) Produit de nettoyage pour efflorescence de ciment, salpêtre, plâtre et salissures diverses.

**Utilisation :**

Un mois à un mois et demi après la pose, selon la période, et après un parfait séchage des carreaux.

Dilution du produit à 20 ou 40 % selon l'encrassement. (soit 25 cl de desal + 75 cl d'eau).  
(1 litre pour 3 à 6 m<sup>2</sup> en moyenne).

**Application :** humidifier la surface au préalable. Appliquer en brossant énergiquement et laisser agir 10 à 15 minutes, puis rincer plusieurs fois abondamment à l'eau claire en récupérant l'eau souillée.

A utiliser pur sur les tâches difficiles. Deux à trois applications sont nécessaires.

**Précaution :** Ne pas laisser s'écouler le produit sur les plantes, et protéger les robinetteries et chromes d'éventuelles projections.

### 2<sup>ème</sup> étape :

**HIDROSIL** : produit de protection pour extérieur à base d'hydrofuge.

Minimise les problèmes dues au gel, renforce la protection contre les tâches et les lichens.

**Utilisation :**

(1 litre pour 8 m<sup>2</sup> en moyenne)

**Application :** à appliquer sur un sol parfaitement propre et sec, débarrassé de toutes traces (voile de ciment, remontées de salpêtre...)

Vaporiser ou appliquer pur avec un balai éponge après le décapage. 3 à 4 couches sont nécessaires à une heure d'intervalle.

### OPTIONNEL

**(à utiliser en deuxième étape pour l'effet mouillé : soit avant l'hidrosil, en troisième étape pour l'incolore)**

**CIP** : Bouche-pores à base de résine polymère, produit d'imperméabilisation, et de protection contre les tâches (existe en deux versions : mat et incolore ou effet mouillé)

**Utilisation :**

(1 litre pour 5 m<sup>2</sup> en moyenne)

S'utilise pur en 3 ou 4 couches minimum, en 2 heures d'intervalles jusqu'à saturation complète du pore.

**Application :** à appliquer sur un sol parfaitement propre et sec, débarrassé de toutes traces (voile de ciment, remontées de salpêtre...)

S'applique au balai éponge en évitant les surépaisseurs et les traînées.

**Attention :** Les temps de séchage sont indicatifs, ils peuvent varier selon l'hygrométrie de la pièce.